

موقع التحكم من التاء الى الميم هو الموقع الاول عربياً فى شرح التحكم الالى من الصفر حتى الاحتراف عن طريق الدروس الدورية فى شرح كل ماهو جديد وحصرى فى الكلاسيك كنترول والتحكم الالى وانظمة PLC و الاسكادا SCADA AND DCS والدريف بانواعه عن طريق الدورات والكورسات المجانية بالاضافة للكثير من الكتب الهامة والكتب الحصرية والخاصة بموسوعة التحكم من التاء الى الميم وموسوعة الف باء وهى حصرية على موقع التحكم من التاء الى الميم

كما يشرح الموقع باستفاضة التبريد والتكييف والمولدات الكهربية والغلايات البخارية والضواغط الهوائية والمصاعد بالاضافة الى دورات HVAC والديستربيوشن والتيار الخفيف ومشاريع التخرج المختلفة

/https://control-a2z.blogspot.com

موقع التحكم من التاء الى الميم مدعوم بواسطة مهند<mark>س ايمن ياس</mark>ر عبدالعزيز

مشكلة تتقيط المكيف المكيف ينقط ماء الوحدة الخارجية للمكيف السبلت مكيف السبلت المكيف السبلت تبريد المكيف السبلت تبريد المكيف المركزي المكيف السبلت تبريد المكيف ينقط ماء المكيف السبلت مكيف ينقط ماء المكيف السبلت حل مشكلة تتقيط المكيف السبلت حل مشكلة تتقيط المكيف ينقط ماء داخل الغرفة حل مشكلة تتقيط المكيف السبلت حل مشكلة تتقيط المكيف تركيب تكييف مشكلة تتقيط المكيف السبلت من الريموت المكيف ينقط ماء صوت المكيف السبلت المكيف الشباك حل مشكلة تتقيط المكيف السبلت المكيف الشباك مكيف السبلت المكيف الشباك مكيف السبلت ينقط ماء من الوحدة الخارجية المكيف السبلت المكيف الشباك المكيف التكييف نقل مكيف سبليت المكيف عن المكيف السبلت المكيف الأسبليت المكيف السبلت المكيف المكيف السبلت المكيف السبلت المكيف المكيف التكييف نقل مكيف سبليت المكيف عن مكان لمكان الوحدة الخارجية للمكيف المكيف الشباك المكيف الاسبليت المكيف عاربير كونسيلد مكيف ينقط ماء المكيف كاربير كونسيلد المكيف كاربير كونسيلد المكيف الشباك المكيف كاربير كونسيلد المكيف ينقط ماء المكيف كاربير كونسيلد المكيف ينقط ماء المكيف كاربير كونسيلد المكيف الشباك المكيف كاربير كونسيلد المكيف الشباك المكيف كاربير كونسيلد المكيف الشباك المكيف كاربير كونسيلد المكيف الشبلك المكيف كاربير كونسيلد المكيف الشبلك المكيف المكيف الشبلك المكيف الشبلك المكيف المكيف ا



























تبريد وتكييف

صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)

۲۱٤ برد



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " صيانة أنظمة التبريد والتكييف - عملي " لمتدربي قسم" تبريد وتكييف " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



استخدام الأدوات والعدة المناسبة

استخدام الأدوات والعدة المناسبة

راجع العدد المتوفرة بالورشة ونفذ مايلي:

أ - اذكر وظيفة وطريقة استخدام العدد الميكانيكية اللازمة لصيانة أنظمة التبريد والتكييف ومنها ما هو مبين بالأشكال فيما بعد

عدد میکانیکیة

بح	ات	ان	1	١

- مفتاح عادى مقاسات مختلفة وبوحدات الملليمتر أو البوصة
 - طقم لقم





- مفتاح مسدس (ألن)
- مفتاح الرباط بالعزم
 - مفتاح بسوسته

• مفتاح یعاد ضبطه adjustable wrench
 ٢. المفكات : ومنها العادية والمربعة بأطوال وأحجام مختلفة
٣. مبارد بأنواعها المختلفة
٤. مجموعة فك المسامير المكسورة
• مثقاب ومجموعة بنط
• مجموعة قلاووظ عكسية
ه. وصلة فك البكرات puller
٦. عدد ميكانيكية أخرى

لتكييف	1.	 47	46
سيين	ני	 <u>, </u>	

التبريد	أنظمة	لصيانة	اللازمة	أمامك	التي	الكهربائية	العدد	استخدام	وطريقة	سم وظيفة	- اذكر ا	ب -
										یف	والتكي	

w	قيا		جهز	Ī	•
_		-		,	

الجهد	فة	
,		

التيار



■ المقاومة

■ عزل المحرك

عدة التوصيلات الكهربية

قصافة أسلاك

عراية أسلاك

زراديه عاديه

استخدام الأدوات والعدة المناسبة	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	التبريد والتكييف
		زرادیه بوز
		زرادیه دائریة
		طقم مفكات عاديه معزو
	لة	طقم مفكات مربعه معزو
		سكينة كابلات

ج- اذكر وظيفة وطريقة استخدام العدد الخاصة بعمليات التبريد اللازمة لصيانة أنظمة التبريد والتكييف والمبين بعضها بالشكل التالي



عدد عمليات التبريد


التسرب	عن	للكشف	الضغط	مجموعة	-
--------	----	-------	-------	--------	---

- أسطوانة نيتروجين بالمنظم
 -
 - اسطوانات مائع التبريد

عملي)	والتكييف (التبريد	أنظمة	صيانة
-بي	*****			

لتكيية	10	التبريد
****	-	

للات الشحن المركبة Test manifold
ائل الكشف عن التسرب
لمبة الهاليد
الكشاف الإلكتروني
شمعة الكبريت
فقاعات الصابون
وصيل والربط للمواسير ة لحام الأكسى - أستلين (أسطوانات ومنظمات ووصلات وفونيات)
وعة عمل الفلير والثني والتوسيع والقطع
فريغ وإزالة الرطوبة كما بالشكل التالي خة التفريغ
س خاص بالتفريغ Vacuum gauge





- مجموعة الشحن كما بالشكل التالي
0 اسطوانات مائع التبريد والوصلات
0 اسطوانة شحن مائع التبريد المدرجة
0 وحدة استعادة مائع التبريد



- أجهزة قياس
- 0 درجة الحرارة (الجافة والرطبة)
- ترمومترات (زئبقية ذات بصيلة رقمية)
 - 0 الضغط

لتكييف	وا	التبريد

• وصلات الشحن المركبة Test manifold
■ المانومترات
■ أنبوب بوردون
0 سرعة الهواء
O مستوى الصوت
0 الحموضة (الماء - زيت)
0 الأبعاد ▪ قدمه ذات ورنية ▪ ميكرومتر
خامات ■ أسطوانات موائع التبريد

تخصص	۲۱۴ پرد	التمرين الأول
لتبريد والتكييف	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	استخدام الأدوات والعدة المناسبة
•	فرشاة - عدد تنظيف – محلول صابون – صنفرة	
•	نفاخ هواء نفاخ هواء	
•	مواد مذيبة للترسبات	
	مضخة غسيل بالماء	
أخري		



المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)

إجراءات الصيانة للوحدات الصغيرة

إجراءات الصيانة للوحدات الصغيرة

تشمل الوحدات الصغيرة الثلاجة المنزلية والمكيف الشباكي والوحدات المنفصلة والوحدات المجمعة

House refrigerator ثلاجة منزلية

دون بيانات اللوحة بالثلاجة:

التيار	فرق الجهد	كمية الشحنة	نـــوع مــائع التبريد

١. قس درجة الحرارة داخل الثلاجة
٢. راجع حالة المبخر
• سريان الهواء (الاتجاه والكمية)
• درجة حرارة الدخول والخروج
• الصقيع (تكونه – إذابته – تصريفه)
• النظافة
٣. راجع حالة المكثف
• قس درجة حرارة الدخول والخروج للمكثف
 النظافة
• التثبيت
٤. قارن بين قراءة التيار المسحوب والمدون على الوحدة

window A/C تكييف هواء شباكي

دون بيانات اللوحة بالمكيف:

تسخين (سخان كهربي _ عكس دورة)	تبريد	
		نوع مائع التبريد
		كمية الشحنة
		فرق الجهد
		التيار

حالة المبخر	١. راجع.
راجع حالة و نظافة المرشح	•
قس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المبخرسسس، واحسب الفرق	•
بينهما	
راجع كمية الهواء المارة خلال المبخر حسب سرعة المروحة	•
راجع حالة الزعانف	•
قس درجة حرارة التبخير	•
راجع المتكاثف وتصريفه	•
راجع حالة المروحة: السرعاتالريشالجلب	•
١. التيار	
٢. التزييت	
٣. الصوت	
حالة المكثف	۲. راجع.
قس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المكثف	•
قس درجة حرارة التكثيف	•

راجع كمية الهواء المارة خلال المكثف واتجاهها	•
راجع حالة الزعانف	•
قس درجة حرارة التكثيف	•
حالة وسيلة التمدد :	٣. راجع.
درجة الحرارة عند المدخلدرجة الحرارة عند المخرج	
حالة الضاغط	٤. راجع.
قس درجة حرارة كلا من السحب والطرد	•
قارن بين قراءة التيار المسحوب وتيار التصميم	•
راجع الصوت	•
راجع التثبيت والاتزان	•
تتابع التحكم	٥. راجع ا
	•••••
التسريب لمائع التبريد	٦. اختبر
ملى النتائج	۷. علق ء
	••••

split A/C unit دة تكييف هواء منفصلة	وحا
ن بيانات اللوحة : الوحدة الداخلية	دور
الوحدة الخارجية	
راجع حالة الوحدة الداخلية	١.
• راجع نظافة المرشح	
• قس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المبخر	
واحسب الفرق بينهما	
• راجع كمية الهواء المارة خلال المبخر	
• راجع حالة الزعانف	
• قس ضغط ودرجة حرارة التبخير	
• عين التبريد التحتي واضبطه	
• راجع المتكاثف وتصريفه	
• راجع حالة ريش التوجيه	
• راجع حالة المروحة الداخلية.	
• التيار .	
• التزييت	
• الصوت	
ر اجع حالة وحدة التكثيف	۲
 قس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المكثف	• '
• قس ضغط ودرجة حرارة التكثيف	
• راجع كمية الهواء المارة خلال المكثف واتجاهها	
• راجع حالة الزعانف	
• راجع حالة المروحة	

١. التيار

التمرين الثاني	۲۱۶ برد	تخصص
إجراءات الصيانة للوحدات الصغيرة	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	التبريد والتكييف
		٠. التزيي
	<u></u>	٣. الصو
	ر المساعدة	٣. – راجع حالة العناص
***************************************	جفف	١. المرشح الم
••••	يان	٢. زجاجة ال
		٣. المحابس.
		٤. غيرها
		٤. علق على المراجعة

Package A/C unit کواء مجمعة	وحدة تكييفه
لوحة: الوحدة الداخلية	دون بيانات ال
الوحدة الخارجية	
الوحدة الحارجية	
حالة المبخر	۱. راجع
اجع نظافة المرشح	• ر
س درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المبخر	<u> </u>
ب الفرق بينهما	احس
اجع كمية الهواء المارة خلال المبخر	٠ .
اجع حالة الزعانف	٠ .
س ضغط ودرجة حرارة التبخير	<u> </u>
مين واضبط التبريد التحتي	e •
اجع المتكاثف وتصريفه	· •
اجع حالة ريش التوجيه	٠ .
اجع حالة المروحة	٠ .
التيار	.1
التزييت	۲.
الصوت	۳.
السيور	. ٤
حالة المكثف المبرَد بالهواء	۲. راجع
س درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المكثف	
س ضغط و درجة حرارة التكثيف	
ين قيمة التبريد التحتى	
ين حيد حبريـ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
احع حالة الزعانف	

• راجع حالة المروحة

١. التيار
٢. التزييت
٣. الصوت
٣. راجع حالة المكثف المبرَد بالماء
• قس درجة حرارة الدخول والخروج لماء المكثف
• كمية الماء المارة خلال المكثف
• فرق ضغط الماء المار خلال المكثف
• الترسبات وتقليلها وإزالتها
• حالة المضخة
0 التيار
0 التزييت
0 الصوت
 د. راجع حالة العناصر المساعدة
١. المرشح المجفف
٢. زجاجة البيان
٣. المحابس
٤. غيرها
٥. علق على الإجراءات

إجراءات الصيانة للوحدات الصغيرة

تمرين محلول

وحدة تكييف هواء مجمعة Package A/C unit

32A , 220V , 70000 BTU	دون بيانات اللوحة: <u>الوحدة الداخلية</u>
<u>2A</u> , <u>220V</u>	الوحدة الخارجية
	٤. راجع حالة المبخر.
<u>نظیف</u>	• راجع نظافة المرشح
$(25)-(27^{\circ}C)$	 قس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المبخر
<u>2 ° C</u>	• واحسب الفرق بينهما
حسب التصميم	• راجع كمية الهواء المارة خلال المبخر
حيده	• راجع حالة الزعانف
<u>-20° C</u> . <u>1.4 bar</u>	 قس ضغط ودرجة حرارة التبخير
<u>ل لأن صمام التمدد أنبوبه شعريه</u>	• عين واضبط التبريد التحتى <mark>4°C ، لا يضبط</mark>
<u>تصریف جید</u>	 راجع المتكاثف وتصريفه
تعمل يدويا جيده	 راجع حالة ريش التوجيه
	• راجع حالة المروحة
(1.9/3A)	O التيار
<u> جيد</u>	0 التزييت
حيد	0 الصوت
<u>السير جديد وتم شده</u>	0 السيور
·	٥. راجع حالة المكثف المبرَد بالهواء
38 · 30° C	 قس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المكثف
<u>4° C</u>	• عين قيمة التبريد التحتى
يحتاج إلى إصلاح	 راجع كمية الهواء المارة خلال المكثف واتجاهها
<u>حيده</u>	• راجع حالة الزعانف

التهرين التاني	۲۱۶ برد	تحصص
إجراءات الصيانة للوحدات الصغيرة	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	التبريد والتكييف
	حالة المروحة	 راجع
<u>2.4 A</u>	التيار	١.
جيد	التزييت	۲.
<u>صوت عادي</u>	الصوت	٣.
ف عالي ، وسحب الهواء بمروحة	لى الإجراءاتالحمل الحراري صغير ، وضغط المكث	٦. علق ع
	ف يحتاج إلى إعادة ضبط	المكث

.....



المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)

إجراءات الصيانة للوحدات التجارية والصناعية

إجراءات الصيانة للوحدات التجارية والصناعية

	ييل بيانات الوحدة	سج
	براجعة أداء الضاغط	A
	١. حالة الزيت	١
عراء	• المستوىالإج	
	• اللون	
	• عدم الإرغاء	
إجراء	• درجة الحرارةالإ	
	• فرق الضغط للزيت	
	• رطوبة الزيتالا	
إجراء	• حموضة الزيتالإ	
//	 ١. مراجعة الضغط ودرجة الحرارة لخط السحب 	۲
//	٢. مراجعة الضغط ودرجة الحرارة لخط الطرد	٣
	 مراجعة الحالة الكهربية 	٤
اتزانه	• فرق الجهد	
ا - التشغيلالإجراء	 انتيار المسحوب/ تيار انتصميم (انتقويم 	
	• مقاومة الملفاتعزا	
إجراء	• حالة الوصلاتالإ	

• فاصل الضغط العالي(ضبطفصلفصل
• فاصل الضغط المنخفض(ضبطفصلفصلوصلإعادة ضبط
 فاصل ضغط الزيت المنخفض (فصلوصل)
● فاصل التيار العالي(فصلوصل)
 فاصل درجة حرارة ملفات محرك الضاغط(فصلوصل)
 فاصل حماية من نوع آخر (وصلضبط)
• مؤخر(توصيل <u>فترة</u>)
٦. تقويم المحرك
• توصيل مباشر
 توصيل ملفات جزئيةالتيارفترة النقل
•توصيل نجمة —دلتاالتيارفترة النقل <mark>نسبة التيارين</mark>
• تتابع التحكم لتقويم محرك الضاغط
٧. مراجعة تسرب مائع التبريد أو الزيتالإجراءالإجراء
 ٨. مراجعة حالة مائع التبريد الداخل للضاغط (بخار محمص) وضبط التحميص
٩. مراجعة أداء وسائل عدم التحميلالإجراء
١٠.مراجعة ثبات الضاغط (الصوت - الاهتزاز)
١١.مراجعة أداء البلوف للسحب والطرد
١٢.مراجعة سخونة الضاغط
١٣. مراجعة أداء صمامي الخدمة
● السحب
. tati

۲۱۶برد

مراجعة أداء المكثف المبرد بالهواء

١. مراجعة حالة الهواء المبرِد للمكثف	
• درجة حرارة الهواء الداخل إلى المكثف والخارج منه	
• اتجاه سريان الهواء	
٢. مراجعة التبريد التحتى	
٣. مراجعة حالة المكثف	
• ضغط ودرجة حرارة التكثيف	
● النظافة	
• حالة الزعانف	
• التسرب	
• عدم الاهتزاز	
٤. مراجعة حالة المراوح	
• المحركات والتيار المسحوب	
• السيور	
• كراسي التحميل	
● التزييت أو التشحيم	
• تتابع التحكم	
واجعة أداء المكثف المبرد بسلماء	,
١. مراجعة حالة الماء المبرد للمكثف	
• درجة حرارة الماء الداخل إلى المكثف والخارج منه	
• معدل سريان الماء	
٢. مراجعة التبريد التحتى	
٣. مراجعة ضغط ودرجة حرارة التكثيف	
ع التربيبات	

	. التسرب	٥
	". مراجعة حالة المضخات	٦
<u>.</u>	. المحركات والتيار المسحو	٧
	، كراسي التحميل	٨
	. التزييت أو التشحيم	٩
	١. تتابع التحكم	•
	ة أداء برج التبريد	راجع
	. تحديد المدى والتقارب	
	. مراجعة مستوى الماء	
	ا. قياس ضغوط الماء	
	. مراجعة حالة الرشاشات	
	ة المبخر المبرد للماء chiller	صياد
ِجة حرارة التبخير		
خرالإجراء	٢ - مراجعة نظافة المب	
:	' - مراجعة حالة ماء التبريد	٣
	● الضغط	
	 معدل السريان 	
ل والخروج من المبخر	• درجة الحرارة للدخو	
يت بالمبخر	- مراجعة عدم تراكم الز	٤
	-مراجعة أداء المضخة:	٥
	• فيق الضغط	

	• المصفاة
••••	
••••	• اتجاه الدوران
	• صمام عدم الرجوع
	• محرك المضخة
	0 فرق الجهد الكهربي
••••	0 التيار
	0 عزل الملفات
	0 حالة الوصلات المرنة
	0 التشحيم
•••••	0 تتابع التحكم لمجموعة المضخات
	٦ - مراجعة أداء وسائل الحماية من تجمد الماء
	• مفتاح السريان
	• ترموستات الفصل قبل التجمد
	اجعة أداء وسيلة التمدد
	١. مراجعة انتظام أداء الصمام
	٢. مراجعة حالة حاس الصمام (البصيلة الحرارية) من حيث:
	• الموضع
	• التثبيت.
	• العزل
	٣. مراجعة حالة الأنبوبة الشعرية للبصيلة
	٤. مراجعة حالة معادل الضغط
	ه. مراجعة التسرب من عمود البلف
	 ٦. مراجعة التحميص وإعادة ضبطه(درجة حرارة الخروج من المبخر — درجة حرارة التشبع للتبخير)
•••••	

مراجعة أداء المبخر المبرد للهواء

 مراجعة حالة و نظافة المرشح قياس درجة حرارة الدخول والخروج لهواء المبخر
 ٣. وحساب الفرق بينهما
 ك. مراجعة كمية الهواء المارة خلال المبخر ٥. مراجعة حالة الزعانف ٦. قياس ضغط ودرجة حرارة التبخير ٧. تعيين وضبط التبريد التحتي
 ٥. مراجعة حالة الزعانف ٦. قياس ضغط ودرجة حرارة التبخير ٧. تعيين وضبط التبريد التحتي
 ٥. مراجعة حالة الزعانف ٦. قياس ضغط ودرجة حرارة التبخير ٧. تعيين وضبط التبريد التحتي
 ٦. قياس ضغط ودرجة حرارة التبخير ٧. تعيين وضبط التبريد التحتي
٧. تعيين وضبط التبريد التحتي
٨. مراجعة المتكاثف وتصريفه
٩. مراجعة حالة ريش التوجيه (رأسية – أفقية – طريقة التوجيه)
۰ ا.مراجعة حالة المروحة • التيار • التزييت
• التيار
• التزييت
• الصوت
• السيور
إجعة حالة العناصر المساعدة
١. مراجعة حالة المرشح المجفف (درجة الحرارة قبله وبعده
٢. مراجعة حالة زجاجة البيان (سيولة أو غازية مائع التبريد
جفاف الشحنة أو رطوبتها لون مائع التبريد
 ٣. مراجعة حالة مخفض نبضات غاز مائع التبريد (الصوت - الاهتزاز)
٤. مراجعة أجهزة القياس (درجة الحرارة)
٥. مراجعة أداء البلوف (مغناطيسية يدويةعدم رجوع)
٦. مراجعة أداء المنظمات
• منظم ضغط المبخرا لأداءا الأداء الضبط
• منظم ضغط السحب للضاغط لأداء إعادة الضبط

 تخصص
 ۲۱۴ برد
 التمرين الثالث

 التبريد والتكييف
 عملى)
 إجراءات الصيانة للوحدات التجارية والصناعية

***************************************	إعادة الضبط	ذُداء	يعة	• منظم الس	
ك	إعادة الضبط	لأداء	غط المكثف	• منظم ض	
•••••	إعادة الضبط	لأداء	جة الحرارة	• منظم در	
				اصر أخرى	٧. أي عن



صيانة وحدة مناولة الهواء

صيانة وحدة مناولة الهواء

أجر أعمال الصيانة للعناصر التالية لوحدة مناولة الهواء

١ - الخلط و الخوانق


•	راجع درجة حرارة ورطوبته الهواء الراجع
•	راجع درجة حرارة ورطوبة الهواء الخارجي
•	راجع درجة حرارة الهواء المخلوط
•	تنظيف صندوق الخلط
 مر شحات ال هواء S	Air filters
•	راجع حالة ونظافة المرشحات
•	راجع حالة وسائل الإدارة للأنواع الدوارة

Steam humidifier المرطب ببخار الماء

 راجع الرطوبة النسبية قبل وبعد المرطب
• راجع حالة السخان
١. التيار المسحوب/ تيار التصميم
٢. فرق الجهد
٣. وسائل الحماية
٤. تتابع التحكم
• مستوى الماء
• نظام التعويض
• نظافة المرطب
الأنواع الأخرى (راجع الجزء النظري للمقرر)
(Cooling coil) مفائتبرید
• راجع درجة حرارة الهواء قبل ملف التبريد وبعده
 احسب الفرق بين درجة حرارة الماء والهواء الخارج من ملف التبريد
 راجع الرطوبة النسبية للهواء قبل وبعد ملف التبريد

 راجع درجة حرارة الماء الداخل والخارج لملف التبريد 	
 راجع ضغط الماء الداخل والخارج لملف التبريد 	
 راجع عدم تواجد هواء بالماء ارسم الإجراء على خريطة خواص الهواء الرطب المرفقة 	
ن الكهربي (Elec. Heater)	السخا
• راجع التيار المسحوب وقارنه مع التصميم /	
• راجع تتابع التحكم	
 راجع وسائل الأمان ١. 	
• راجع عدم توهج السخان	
• راجع حالة العوازل الكهربية	1 ~
ق الإمداد Supply Fan • راجع التيار المسحوب وقارنه مع التصميم	مروحا
راجع الليار المسعوب وقارقه مع التصميم	
● راجع فرق الجهد	
• راجع عزل الملفات للمحرك	

 راجع حالة السيور وشدها
• راجع كراسي التحميل
• راجع التشحيم
• راجع الاتزان
• راجع الصوت
• علق على الإجراءات التي قمت بها



تشخيص الأعطال

تشخيص الأعطال

بالرجوع إلى الفصل الخامس بالجزء النظري للمقرر واستخدام وحدات تشخيص الأعطال كما بالشكلين التاليين وكذلك استخدام الوحدات بالورشة والوحدات بالمواقع شخص الأعطال كما يلي:





وحدتين تدريبيتين لتشخيص الأعطال (تبريد و تكييف)

الدوائر الكهربية

لدائرة التحكم و دائرة القدرة للوحدة التي أمامك دون خطوات تشخيص الأعطال بالطريقتين وحدد الحالة في كل مرة:

ال الكهربية	وصلات والاحما		,	

 استخدام جهاز قياس فرق الجهد بين المفاتيح والوصلات الكهربية. 	
ئىروق	ورة الت
بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	اورد ا
بسل المساغط الوحدة التي أمامك حدد عطل الضاغط	
١. ڪهربي	
۲. ميكانيكي	
الإصلاح	
 بعض أعطال المكثف 	
Y	
٣	
الإصلاح	
 بعض أعطال وسيلة التمدد 	
······································	
······································	
الإصلاح	

لتكسف	14	التبريد
****	-	

	 بعض أعطال المبخر
••••••	الإصلاح
•••••	
	 أعطال بعض العناصر المساعدة
	١. المنظمات
	٢. المحابس
	٣. المرشحات
•••••	الإصلاح
***************************************	······································
	 عمليات الشحن لمائع التبريد
	١. كشف التسرب وإصلاحه
	٢. الطريقة
•••••	٣. الإجراءات

	التفريغ وإزالة الرطوبة
***************************************	١. المعدات
	٢. الإجراءات
••••••	

الشحن

يقة الأولى	• الطر
لعدات	1.1
لإجراءات	1 . ٢
يقة الثانية	 الطر
لعدات	1.1
لإجراءات	1 .1
72.912.91 7 m	1 11 -
يقة الثالثة	● الطر
لعدات	.1 .1
لإجراءات	
هِ جراءات	1 . 1
	•••••
ير	التقر
	•••••



تحليل نموذج الصيانة

تحليل نموذج الصيانة

- ١. سجل قيم التصميم لعناصر الوحدة بالصف الرابع (راجع الفصل السادس بالنظري)
- ٢. قس وسجيل القراءات لعناصر الوحدة التي أمامك (حسب نوعها) بالجدول المرفق
 - العناصر الأساسية للوحدة
 - العناصر الثانوية لها
 - ٣. قار ن بين قيم التصميم والقراءات الفعلية
 - ٤. حلل النتائج وحدد إجراءات الصيانة المطلوبة
 - ٥. نفذ الإجراءات لتحسين أداء الوحدة

جدول سجل أداء وحدة تبريد

التاريخ		لل		ع وحدة	الو		لصيانة	العميل نوع ا		اسم
				***************************************		*************	الصيانة	القائم ب	***************************************	العنوان
ظروف التصميم	W						ظروف التصم يم		جافة رطبة	درجة الحرارة الخارجية
	الضغط	الضغط						مستوي		
	د الدخول	ودرجة								
	د الخروج	الحرارة						لون		
	التحميص	للمائع						رطوية		
	الدخول	فرق الضغط						درجة الحرارة		
	الخروج	و درجة الحرارة للماء	المبخر					فقاعات		
	الفرق	(الهواء)	ييرد الهواء					فرق الضغط		
		حالة المرشح	(الماء)					حموضة	حالة التزييت	
		المروحة(المض خة)						إضافة	****	
		تراكم الزيت						إزالة		
		المتكاثف						تغيير		
	رفع	استجابة						مضخة الزيت		
		البلف لتغير						ومجاريه		الضاغط
	خفض	الحمل								
	الوضع	حالة البصيلة	وسيلة				**********	ض السحب 		
	التثبيت		التمدد				************	د السحب		
	العزل									
	تشيع							ض الطرد		

							. † ti -		
		خروج التحميص	درجة الحرارة				د الطرد	الضغط	
		التعميص	3,52.			********		ودرجة	
		الدخول	الضغط				التحميص	الحرارة	
		الخروج						,,,	
		الفرق							
			شحنة سائلة	حالة			فرق الجهد		
			سائلة + غاز	زجاجة					
			شحنة جافة	البيان			عدم الاتزان		
			شحنة رطبة						
			درجة	حالة			التيار	الحالة	
			الحرارة قبله	المرشح				الكهربية	
			درجة	المجف		*********	عدم الاتزان		
			الحرارة بعده	ف					
				تتابع			عزل الملفات		
				التح			عزل الملفات		
				ڪم			والجسم		
		فصل	فاصل	وسائل			مقاومات		
		رسيان	الضغط	الأمان		********	الملفات		
		وصل	العالي						
		فصل					. 61 . 1 -		
		قصل	فاصل الضغط			 تيار البدء	توصيل مباشر		
		وصل	الصعف			البدء تيار		التقويم	
			الوالقي			 التشفي			
						j			
			فاصل أمان				توصيل ملفات		
			الزيت				جزئية		
			فاصل أمان				توصيل نجمة		
			تبريد الماء				- دلتا		
			ترموستات	وسائل			تحميل/		
			التشغيل	التشغي			لاتحميل		
			المؤقت	J					
								حالة البلوف	
								التسخين	
							السحب	بلوف الخدمة	
							الطرد		
								التثبيت	
								والاتزان	
							دخول	الضغط	
							خروج	ودرجة	
							التبريد التحتى	الحرارة	
<u></u>								للمائع	
								سريان الهواء	
							دخول	د حرارة	
							خروج	الهواء(الماء)	المكثف
								الترسبات	تبريد هواء
								النظافة	(ماء)
						فرق			
						الجهد			

التمرين السادس	۲۱۴ پرد	تغصص
تحليل نموذج الصيانة	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	التبريد والتكييف

					التيار	المحرك		
					العزل		المراوح	
					المقاوما			
					ت			
						السيور		
						التشحيم		
						حالة الريش		
						حالة الزعانف		
						تتابع التشغيل		

		ملاحظات
 	ريخالتوقيع	
.توقيع العميل		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
صورة للقائم بالصيانة	صورة للشر <i>ك</i> ة	لأصل للعميل

تحليل نموذج الصيانة (تمرين محلول)

تسجيل قيم التصميم لعناصر الوحدة بالصف الرابع (راجع الفصل السادس بالنظري) فيما يلي قياس وتسجيل القراءات لعناصر وحدة بالجدول المرفق

جدول سجل أداء وحدة تبريد

***************************************	التاريخ		لل	مودي	عل ة	***************	الصيانة	-		اسم
					***************************************	 	بالصيانة	ا القائم		العنوان
	ظروف التصمي						ظروف التصم يم		جافة رطبة	درجة الحرارة الخارجية
45 psi -4c°		الضغط د الدخول	الضغط ودرجة الحرارة			3/4		مستوى		
18c°		د الخروج	الحرار،			بن <i>ي</i> فاتح		لون		
7 c°		التحميص الدخول	فرق الضغط	لبخر	u	36 c°		رطوبة درجة الحرارة		
7 c°		الخروج	و درجة الحرارة للماء	برد لهواء		-		فقاعات		
7 c°		الفرق	(الهواء)	الماء))	77 psi		فرق الضغط	حالة التزييت	
جيده			حالة المرشح المروحة (المض			-		حموضة إضافة		
لايوج د			خة) تراكم الزيت			-		إزالة		
لايوج د			المتكاثف			-		تغيير		الضاغط
		رفع	استجابة البلف لتغير			سليمة		مضخة الزيت ومجاريه		
		خفض الوضع	الحمل حالة البصيلة	سيلة		45ps		ض السحب		
		التثبيت العزل		لتمد		i -2 c°		د السحب		
		انفرل تشبع	درجة			220		ض الطرد	,	
		خروج التحميص	الحرارة			Psi 50 c°		د الطرد	الضفط ودرجة	
		الدخول	الضغط			7 c°		التحميص	الحرارة	
		الخروج الفرق								
			شحنة سائلة			1		فرق الجهد		

التمرين السادس	٤ ٢١ برد	تغصص
تحليل نموذج الصيانة	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	التبريد والتكييف

				المقاوم				7
				ات				
			✓		السيور	1		
			√		التشحيم	1		
			✓		حالة الريش			
					حالة الزعانف			
					تتابع التشغيل			
— عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثة	جب ضبط	لمكثف ويد	رء أداء ا	ك الطرد لسو	زيادة ضغم	ض الحمل —	
ـــ عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	لمكثف ويد	وء أداء ا	ك الطرد لسو	زيادة ضغم	ض الحمل —	' خفاد
— عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثة	جب ضبط	لمڪثف ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	يء أداء ا	<u>ل</u> الطرد لسو	زيادة ضغم	ض الحمل —	
ـ عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	لمكثف ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وء أداء ا	الطرد لسو	زيادة ضغم	ض الحمل —	
— عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثة	جب ضبط	لمكثف ويد	يء أداء ا	ىل الطرد لسو 	زيادة ضغم	ض الحمل —	
— عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	لمكثف ويد	رِء أداء ا	الطرد لسو	زیادة ضغم	ض الحمل —	
— عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	لمكثف ويد	وء أداء ا	الطرد لسو	زیادة ضغم	ض الحمل —	
— عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	لمكثف ويد	وء أداء ا	الطرد لسو	زیادة ضغم	ض الحمل —	
ب عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	لمكثف ويد	وء أداء ا	الطرد اسر	زیادة ضغم	ض الحمل –	
ـ عدم اتزان فرق الجهد	مسار الهواء بالمكثف	جب ضبط	الكثف ويد		المرد اسو المرد السوقيع			خفاد



استبدال وسائط التبريد (عملي)

استبدال وسائط التبرید (عملي) Retrofitting

طريقة إحلال R134a بدلا من R12

الخطوة الأولى

تفريغ زيت R12 وشحن زيت R134a مع بقاء R12 بالوحدة كما يلى:

 ١. تأكد من تشغيل سخان الزيت قبل تشغيل الوحدة بوقت كاف (لماذا)
 ٢. شغل الوحدة التي تعمل ب R12 حتى يستقر الأداء وسجل القراءات
 ٣. اعمل على تجميع أكبر كمية من الزيت لـ R12 بخزان الضاغط ويتم ذلك بتشغيل الوحدة
عند أعلى ضغط تبخير (زيادة الحمل الحراري) وأقل ضغط تكثيف (زيادة تبريد المكثف)
● أعلى ضغط تبخير
• أقل ضغط تكثيف
 أعلى مستوي للزيت
 ٤. اغلق بلف خدمة السحب لخفض الضغط بخزان الزيت ثم أوقف الضاغط وأغلق بلف الطرد
لعزل الضاغط عن الوحدة .
 ٥. افصل دائرة التحكم والقدرة
 ٦٠ افرغ أكبر كمية من الزيت في حاوية وعين كمية الزيت
 طريقة و وسيلة التفريغ
 حمیة الزیت
 ٧. اشحن الزيت الجديد الخاص ب R134a من نوع ester حسب الكمية المحددة أو علامة بيان
المستوى مع مراعاة عدم تعرض الزيت الجديد للهواء.

التمرين السابع	۲۱۴ برد	تخصص	
استبدال مسائط التعريد (عما	صيانة أنظمة التهريد والتكييف (عمل)	يويد والتكييف	

• مستوى الزيت	
• كمية الزيت	
٨. أعد تشغيل سخان الزيت	
 ٩. قم بعملية تفريغ تام للضاغط deep vacuum لإزالة الهواء والرطوبة 	
● قيمة التفريغ	
· ١. افتح بلفي الخدمة لتشغيل الوحدة ب R12 وزيت ester الخاص ب R134a .	
۱۱. شغل الوحدة لمدة كافية للخلط بين الزيت الجديد ester وما تبقي من الزيت القديم mineral	
• المدة	
وة الثانية	الخطو
كرار تغيير الزيت حتى تصل نسبة المتبقي من زيت R12 مع زيت <mark>R134a إلى أقل من ١٪</mark>	تد
اعزل الضاغط كما سبق	١
افرغ خليط الزيت كما سبق	۲
اشحن الضاغط بزيت ester الجديد	٣
قم بعملية تفريغ تام للضاغط <u>deep vacuum إزالة الهواء والرطوبة</u>	٤
أعد تشغيل الوحدة ب R12 والزيت الجديد ester لمدة حتى تقل نسبة الزيت القديم	٥
إلى أقل نسبة ممكنة.	
أعد عمليات هذه الخطوة عدة مرات حتى تتأكد من انخفاض نسبة الزيت القديم إلى ١٪ أو أقل	7
ويمكن الرجوع للمختبر الكيمائي لتحديد النسبة.	
= عدد المرات	
- النسبة	

الخطوة الثالثة

تفريع R12 والزيت المستخدم وشحن الزيت ومائع التبريد R134a وتشغيل الوحدة ودراسة أدائها

١. اعزل الضاغط كما سبق وافصل سخان الزيت
 افرغ خليط الزيت كما سبق
 ٣. استخدم وحدة نقل مائع التبريد لنقل R12 إلى اسطوانات (خاصة بإعادة الملء) وعين كمية
الشحنة
• طريقة ووسيلة النقل
• كمية الشحنة
٤. راجع صمام التمدد وحدد ماذا كان يجب تغييره
● سعة الصمام
• حالة الصمام
• التغيير/
 ٥. غير أجهزة قياس ضغط كلا من السحب والطرد
 ٦. غير المرشح المجفف أو محتواه حسب نوعه
• النوع
• سعة القديم
• سعة الجديد
 ٧. اشحن الوحدة بزيت ester الخاص ب R134a وشغل سخان الزيت
• الكمية
٨. افتح محابس خدمة الوحدة لتوصيل الضاغط مع الوحدة
٩. قم بإجراء اختبار التسريب leak test وعالجه إن وجد
١٠.قم بعملية تفريغ تام للضاغط deep vacuum لإزالة الهواء والرطوبة
● قيمة التفريغ
11.اشحن الوحدة ب R134aبكمية حوالي ٧٥٪ من الكمية التي قد استخدمت من R12وتأكد

من عدم تعرضه للهواء.
• الكمية
١٢. شغل الوحدة
١٣. احصل على الأداء الأمثل للوحدة وذلك بما يلي :
١٤.أكمل الشحنة بمراجعة زجاجة البيان والضغوط
• حالة زجاجة البيان
• قيمة الضغوط
١٥.التيار المسحوب
١٦. اضبط التحميص وعين قيمته
١٧. عين التبريد التحتي ويجب أن يكون أقرب ما يمكن لم <mark>ا كان عليه أداء ا</mark> لوحدة بـ R12.
• قيمة التبريد التحتي
١٨.أعد ضبط فاصلي الضغط للسحب والطرد
● قيمة ضبط فاصل الضغط العالي
• قيمة ضبط فاصل الضغط المنخفض
١٩. عين كمية الشحنة النهائية
٢٠.سجل قراءات الوحدة بسجل الصيانة (كما بالفصل السادس للنظري)
٢١.دون تقريرا كاملا لأداء الوحدة للرجوع إليه لاحقا.



المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)

توضيب الضاغط الترددي عملياً

توضيب الضاغط الترددي عملياً

فك الضاغط

قم بتنفيذ خطوات فك الضاغط التالية مع تدوين تفصيل إجراء كل خطوة عملياً

. مراجعة التوصيلات الكهربائية وقياس عزل الملفات الثابتة لمحرك الضاغط	١
. تفريغ الزيت	۲
. فك رأس الاسطوانة وقاعدة البلوف	٣
	,
. فك مضخة الزيت	٤
. فك كرسي تحميل عمود الإدارة جهة مضخة الزيت	٥
. فك قاعدة خزان الزيت	٦,
. فك وصلتي نهايتي ذراع التوصيل	V
. فك وصلني نهايني دراع التوصين	*

	التمرين الثامن	
٥	ضيب الضاغط الترددي	٠

2		796
لتكييف	بد و ۱۱	اسرد

٨. فك الملفات المتحركة لمحرك الضاغط وسحب عمود الإدارة
٩. فك المكابس مع أذرع التوصيل
١٠.فك نهاية أذرع التوصيل مع المكابس
١١.فك جلب كراسي التحميل الداخلية بالضاغط
١٢. فك الملفات الثابتة للمحرك.
١٣.فك مصفاة الزيت وزجاجة البيان للزيت
١٤.فك صمامات الخدمة
١٥.فك صمامي عودة الزيت

۴ ۲۱ برد صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)

---التبريد والتكييف

مراجعة أجزاء الضاغط

نم بتنظيف ومراجعة أجزاء الضاغط التي قمت بفكها مع تدوين حالة كل منها ونوع خامتها
ناعدة البلوف
ل ېلوف
مضخة الزيت
كرسي تحميل عمود الإدارة جهة مضخة الزيت
ناعدة خزان الزيت
ِصلتي نهايتي ذراع التوصيل
لملفات المتحركة لمحرك الضاغط
عمود الإدارة
لمكابس

التمرين الثامن	۲۱۶ برد	تخصص
توضيب الضاغط الترددي عملياً	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)	التبريد والتكييف
		أذرع التوصيل
		درج التوصيق
		جلب كراسي التحميل
		الملفات الثابتة
		المهري المائية
	ے	مصفاة الزيت وزجاجة البيان للزيد
		صمامات الخدمة
••••••		
		بلفي عودة الزيت
		أخري
		قياس الخلوصات
	المناه ال	قم بقياس الخلوصات بين الأجزاء المتح
	<i>درے ریسی</i>	هم بعیدس استوست چین در جرام است
		١. الشنابر والاسطوانات
		۱. استابر والمستعواتات

• الأدوات.....

• الطريقة.....

• قيمة الخلوص المقاس/ التصميم
٢. المكابس والاسطوانات
• الأدوات
• الطريقة
• قيمة الخلوص المقاس/ التصميم/
٣. عمود الإدارة وجلب كراسي التحميل
• الأدوات
• الطريقة
 قيمة الخلوص المقاس/ التصميم (
دائريا)
 قيمة الخلوص المقاس/ التصميم (أفقيا)/
٤. عمود الإدارة والنهايات السفلى لأذرع التوصيل
● الأدوات
• الطريقة
 قيمة الخلوص المقاس/ التصميم
 ه. أعمدة المكابس والنهايات السفلى لأذرع التوصيل
• الأدوات
• الطريقة
 قيمة الخلوص المقاس/ التصميم
إعادة تركيب أجزاء الضاغط
قم بتنفيذ خطوات إعادة تركيب أجزاء الضاغط مع تدوين تفصيل إجراء كل خطوة عملياً
متروك للطالب تدوين الخطوات (راجع الفصل الثامن من الجزء النظري للمقرر)

التمرين الثامن	۲۱۶ برد		
توضيب الضاغط الترددي عملياً	صيانة أنظمة التبريد والتكييف (عملي)		

التبريد والتكييف

•
•
•
•
 •
•
•
•
•
•
•
•
•

تخصص التبريد والتكييف

تركيب الضاغط بالوحدة

	غله وسجل القراءات	غط بالوحدة وش	قم بتركيب الضا
		ن	تسجيل الملاحظان
Ω	-5.		
	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

الصفحة	
1	لوحدة الأولى
٩	لوحدة الثانية
19	لوحدة الثالثة
44	لوحدة الرابعة
٣١	لوحدة الخامسة
٣٥	لوحدة السادسة
٤١	لوحدة السابعة
£ 0	لوحدة الثامنة



تقدر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

BAE SYSTEMS